



# センサー式 監視ブザーBOX

減多に無い大事な  
情報や警報を音響  
等で知らせます



これ  
だけです！



センサを磁石等で付けるだけ  
で各種の監視ができます

更に

- 離れた場所の監視！
  - 多くの場所の監視！
- がすぐにできます



遠くのキュービクルやポンプの監視



1Km




センサ込の増設パックで複数の監視



分電盤内の過熱

回転部や摺動部異常



過熱や異常の監視

1対の線で平行接続(後日、多重化で個別監視も可能)

増設パック



必要に応じて大きく拡張↓

# 「見守りセンサ盤」シリーズ 監視ブザーBOX



## 各種のセンサとセットで多くの用途があります

下の\*は仕様やセンサの警報設定機能、電源等によりそれぞれ異なります

|         |        |                   |         |
|---------|--------|-------------------|---------|
| MS-01V* | 電圧監視   | ON/OFF、過電圧、電圧低下   | 25,000～ |
| MS-01A* | 電流監視   | ON/OFF、過電流、電流低下   | 25,000～ |
| MS-01T* | 温度監視   | 過熱監視、低温管理、火災予兆    | 18,000～ |
| MS-01L* | リミット監視 | オーバーラン、正常位置確認     | 18,000～ |
| MS-01D* | 近接監視   | ワーク検出、ストローク不良     | 20,000～ |
| MS-01G* | 振動監視   | 異常振動、ベアリング・機械故障   | 45,000～ |
| MS-01S* | 音響監視   | 動作異常、停止監視、装置異常    | 45,000～ |
| MS-01P* | 圧力監視   | 目詰り、油空圧異常、流量差圧異常  | 35,000～ |
| MS-01F* | 流量監視   | 冷却水不足、フィルタ管理、モレ監視 | 45,000～ |
| MS-01H* | レベル監視  | 水位低下、オーバフロー、残量管理  | 25,000～ |
| MS-01B* | 傾斜監視   | 水平、垂直、地盤変動監視      | 25,000～ |
| MS-01F* | 光電監視   | 遮光、入光、通過、接近、生産数管理 | 35,000～ |
| MS-01W* | 重量監視   | 工程別生産数、在庫管理、供給残量  | 55,000～ |



## 電池や無線のタイプもあり置くだけですぐ使えます



- ・トリップ等の現場のドライ接点情報はそのまま使うことができます
- ・また複数要因の組合せ条件の監視等のニーズにも対応できます
- ・ケースの寸法はセンサとの組合せにより個々に異なります



## 更なる増設と拡張が容易です センサーも配線もそのまま使えます

### 省配線の伝送によるシステム化ができます

#### 監視盤タイプで広域多点での一元監視


##### 【フレックス監視盤】

8CHから40CHまで  
増設ができます



外寸 40cm × 20cm  
監視盤は最大6台まで  
240CHまで拡張が可能

手順は ①ブザーを監視盤に変えて既存の配線を多重化  
②既存の配線に黄色のアドレス付加装置を付ける  
ことで個別の警報保持の監視ができます



監視盤とPCの二重化管理も可能です


#### 【見守りPCシステム】でトータルの拡張管理（監視盤からの延長も可能です）

自動生成グラフ  
(問題点の見える化)



特徴は計測と監視と積算のグラフ化です

1対の電線で接点、アナログ、パルス信号が混在して管理できます



監視ブザーBOXの延長なのでとても簡単です。ネットを使わずに現場で完結して、置くだけで自動グラフによる見える化ができるものです。